

מדריך זה נועד לספק הנחיות בסיסיות בלבד להפעלה יומיומית מהירה ונוחה. המדריך המקוצר אינו כולל את כל פרטי הבטיחות, ההתקנה, תחזוקת השירות וההתראות הקריטיות המופיעות במדריך המלא של היצרן.

מצבי פעולה

GREEN

זהו מצב חסכון. מחמם המים ישתמש במשאבת החום (מערכת הקרר) בלבד. טמפ' מרבית - 55°C. גוף החימום יופעל במקרה של שגיאות, פעולת חיטוי או מניעת ההפעלה של משאבת החום (מערכת הקרר).

AUTO

מחמם המים מחשב כיצד להגיע לטמפרטורה הרצויה תוך מספר שעות, בשימוש רציונלי במשאבת החום, ורק אם יש צורך, בגוף החימום.

BOOST

במצב זה, מחמם המים משתמש בו-זמנית במשאבת החום ובגוף החימום כדי להגיע לטמפרטורה הרצויה בזמן הקצר ביותר.

מצבי פעולה נוספים (להפעלה דרך תפריט ההתקנה)

BOOST 2

לעומת מצב BOOST, מצב BOOST 2 נשאר פעיל גם לאחר שטמפרטורת היעד הושגה.


P1+P2

קיימות שתי תכניות (טיימר) היכולות לפעול בנפרד, או בשילוב במשך היום. להגדרת התכניות יש לעיין במדריך ההפעלה.

VOYAGE

מצב זה מאפשר לתכנת מספר ימי ההיעדרות, שבמהלכם דוד המים יישאר כבוי, ולאחריהם המוצר יתחיל לפעול במצב AUTO. המכשיר יופעל רק כדי לספק מים חמים ביום החזרה; ההגנה מפני קורוזיה תמשיך להיות מובטחת, והמוצר יודא אוטומטית שטמפרטורת המים במיכל אינה יורדת מתחת ל 5°C. להגדרת ימי ההיעדרות יש לעיין במדריך ההפעלה.

מבנה לוח ההפעלה



לחצן הפעלה/כיבוי: בעת הפעלה התצוגה מראה את הטמפ' שנקבעה, מצב ההפעלה שנבחר ואת סמלי המשאבה ו/או גוף החימום דולקים בהתאם.

גלגלת מרכזית: לחיצה על הגלגלת המרכזית מציגה את הטמפרטורה הנוכחית של המים במיכל (8 שניות); לכיוון הטמפרטורה הרצויה יש לסובב את הגלגלת המרכזית.

לחצן בחירת מצבי פעולה: לחיצה על בורר מצב הפעולה מעביר בין המצבים השונים.

סמלים נפוצים

משאבת חום (מעגל הקרר) פעילה	HP
גוף חימום חשמלי פעיל	
פעולת החיטוי (אנטי ליגיונלה) פעילה	

לתשומת ליבך: המידע בדף זה הוא לתפעול בלבד ואינו מהווה תחליף לקריאת המדריך המלא. אין לבצע פעולות פירוק, תיקון, חיבור חשמלי או שינויים במערכת - פעולות אלו מיועדות לטכנאי מוסמך בלבד. יש לעיין במדריך היצרן המלא לכל מידע על בטיחות, תקלות, דרישות התקנה והתאמת המוצר לתנאי האתר. הפעלה לא תקינה עלולה לגרום לפגיעה ביחידה, ירידה בביצועים או ביטול אחריות.